# Procontrol<sup>®</sup> IO Panel

Távolról vezérelhető IO panel

Kezelői és telepítői kézikönyv

Verzió: 1.1

2013. június

#### © 2011 Procontrol Electronics Ltd.

Minden jog fenntartva.

A Worktime, a Workstar, a WtKomm, a ProxerNet a Procontrol Electronics Ltd. hivatalos terméknevei. A dokumentumban található védjegyek a bejegyzett tulajdonosok tulajdonát képezik.

A Procontrol Electronics Ltd. fenntartja ezen dokumentum szerzői jogait: a dokumentumot a vásárló vállalaton kívüliek részére sokszorosítani, módosítani, publikálni – akár részben, akár egészben - csak a szerző előzetes írásbeli engedélyével szabad.

A Procontrol Electronics Ltd. bármikor megváltoztathatja a dokumentumot és a szoftvert anélkül, hogy erről tájékoztatást adna ki.

A Procontrol Electronics Ltd. nem vállal felelősséget a szoftver vagy dokumentáció pontosságáért, valamely konkrét alkalmazásra való megfelelőségéért vagy használhatóságáért.

IO Panel	
IO Panel	
	5
Köszöntés	5
Biztonsági óvintézkedések	6
Általános jogok és felelősségek	6
Bevezetés	7
Ethernet interfésszel szerelt készülék esetén (Az Ethernet hálózat topológia	ájának
felmérése)	7
1. Számítógépes hálózat esetére	8
2. Közvetlen kábelkapcsolat a terminál és a számítógép között	9
Az Ethernet kapcsolat próbája	9
Az adatkapcsolat felvétele a terminállal	10
A készülék beüzemelése	
Illesztés számítógépes rendszerekhez	11
1. IO Panel Online	13
3. Telnet	14
4. Használat IPThermo for Windows programmal	15
2 SNMP elérés	16

ehhez a fentebb említett módon be kell töltenünk az RFC1213-MIBet ("MIB" fülre kattintva, az "Available MIBs" ablakban találjuk, kattintsunk rá duplán). "Tree" nézetben, a system ágban találjuk a sysDescr, sysObjectID, sysUpTime, sysContact, sysName és sysLocation obejktumokat. A sysContact a DS Manager tulajdonos nevével, a sysName pedig az eszköz fantázianevével egyezik meg, ezeket meg is változtathatjuk, a set parancsot használva.

■ N star = N star = N star N starset N starset N starset	Head THE INFECTION OF A CONTRACT OF A CONTRA		
■ Notest = Notest = Restaurs = Continue = Continue = Continue = Continue = Continue = Continue = Continue = Continue = Continue = Restaurs = Rest	terms Get status of sever     terms Get status of sever     terms Get status     terms	Inside contractions     Image: Contraction of the contraction o	
ta line blance	5%.		
operies (HB1ain Conversions#)			
ale .	Yes		
Anne pyphane			
	Triperang .		
	An antimise strate of the second strate waveged name. My convention, the half a state from an name.	Setter Le Die welfte	

# **IO Panel**

# Köszöntés

Köszönjük, hogy a Procontrol terméke mellett döntött.

A Procontrol Electronics Ltd. az 1980-as évek közepe óta foglalkozik az automatizált elektronikai mérés területével, termékeit az összegyűjtött tapasztalatok és a számos elégedett felhasználó javaslatai alapján fejlesztette és fejleszti ma is.

Rendszereink Magyarország számos vállalatánál üzemelnek, kis létszámú műhelyektől országos telephelyhálózattal rendelkező nagyvállalatokig.

Reméljük, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat Önök is megelégedéssel fogják használni.

# Biztonsági óvintézkedések

Kérjük, olvassa el gondosan a következő figyelmeztetéseket, mielőtt használná az eszközt. Használja a terméket rendeltetésszerűen, az ebben az útmutatóban leírt eljárásoknak megfelelően.

A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyet személyek vagy tárgyak okoznak az alábbi esetekben:

- berendezés nem rendeltetésszerű használata
- helytelen telepítés
- nem megfelelő elektromos hálózatra való csatlakozás esetén
- súlyos karbantartási hiányosságok
- nem engedélyezett beavatkozások, vagy módosítások
- nem eredeti alkatrészek használata
- Ne kísérelje meg szétszerelni vagy megváltoztatni e termék egyetlen részét sem!
- Ne tárolja a megadott tartományon kívül eső hőmérsékleteken és ne működtesse a megadott tartományon kívül eső környezetben, mivel az a termék élettartamát csökkenti vagy a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne hagyja, hogy ez a termék vízzel vagy más folyadékokkal kerüljön érintkezésbe! A termék folyamatos használata ilyen környezetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne helyezze a terméket hőforrás közelébe, illetve ne tegye ki az eszközt közvetlen láng vagy hő hatásának, mivel az eszköz olyankor felrobbanhat.
- A készüléket csak arra használja, amire a gyártó tervezte!

### A biztonságról

A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt áramforrásról üzemeltesse. Ne nyissa ki az eszközt. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.

#### Tűz és áramütés elkerüléséhez:

Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a készülék házának nyílásain.

Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez az eszközhöz terveztek. Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, valamint villámlás esetén, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

### Telepítéskor

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit. Ne helyezze az eszközt olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet. Ne használja a készüléket víz közelében, illetve nedves pincében.

### Tisztításkor

Tisztítása előtt áramtalanítsa az eszközt. Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. A túlzott mértékű nedvesség áramütéshez vezethet.

### Általános jogok és felelősségek

Az eszköz gyártására a Procontrol Kft-nek kizárólagos joga van, ezért a berendezés egészének ill. bármely részének lemásolása, duplikálása TILOS!

A Procontol Kft. fenntartja a jogot, hogy a kiadott leírásban rögzített adatokat bármikor, előzetes bejelentési kötelezettség nélkül megváltoztassa, azoktól eltérjen.

A Procontol Kft. semmiféle felelősséget nem vállal az eszköz használatáért és alkalmazása következményeiért.

### Bevezetés

A 1218-09 IO Panel 14 univerzális input/output porttal felszerelt hardver. A portokat a megrendelő igényleírása alapján konfiguráljuk a gyártás során ki-, vagy bemenetté. Így egy rendszerben hardverelemek távvezérlésére, jelfogadásra, illetve azok illesztésére alkalmas.

# Ethernet interfésszel szerelt készülék esetén (Az Ethernet hálózat topológiájának felmérése)

A kiépített Ethernet hálózat egy szabad végpontjára (vagy közvetlenül a számítógépünkre), és egy MS Windows 2000 vagy XP Operációs rendszerű számítógépre csatlakoztathatjuk az eszközt a következők szerint

A számítógépes Ethernet hálózat nem mindenütt könnyen elérhető, ezért az Ethernetes készülék próbájára két megoldást is javaslunk:

Pins 4, 5, 7 and 8			
are not used	-		Transmit (1 &
Receive (3 & 6)	3	A	Roceive (3 & 6
Transmit (1 & 2)			lone C
	- Barriston - Alle		Pins 4, 5, 7 and are not used
A DATE OF THE OWNER	Straigh	nt-Throug	h
Pin number Wire Golor			
Pin 1 ==> Orange/White	Wire	Becomes	
Pin 2 ==> Orange Pin 3 ==> Green/White	1 1		
Pin 4 ==> Blue Pin 5 ==> Blue/White	2	2	
Pin 7 ==> Brown/White			
Pin a> brown	3		
	C .		

# 1. Számítógépes hálózat esetére

A számítógép hálózat egyik szabad végpontját egy egyenes (Straight-Trough) patch kábellel kössük a készülékbe. Ha lehetőség van rá, akkor ezt a módot alkalmazzuk. Egy, már a hálózaton lévő számítógép Ethernet csatlakozásán próbáljuk a berendezést, a csomagban mellékelt egyenes Patch kábellel (Straight-Through). Az Ethernet kábelt csatlakoztassuk a számítógépes hálózat (Ethernet) elosztójába (Switch, vagy HUB).



# 2. Közvetlen kábelkapcsolat a terminál és a számítógép között

Ha nincs SWITCH hálózati elosztó, hanem közvetlenül saját számítógépünk Ethernet csatlakozójához szeretnénk kötni, akkor be kell szereznünk egy speciális ún. CrossOver fordítókábelt. A számítógépünk beépített hálózati csatolójára keresztezett, fordító (Cross-Over) patch kábellel kössük a készülékbe (link kábel néven is fut)

Pins 4, 5, 7 and 8 are not used			T. Parabia (3 & 6)
Receive (3 & 6)			Transmit (1 & 2
Transmit (1.& 2)			Pins 4, 5, 7 and 8 are not used
Pin number Wire Color	Cross	ed-Over	
Pin 1 ==> Orange/White Pin 2 ==> Orange	Wite	Becomes	
Pin 3 ==> Green/White Pin 4 ==> Blue	1		
Pin 5 ==> Blue/White Pin 6 ==> Green	2		
Pin 8 ==> Brown	3 1	📫 1	
	6	2	

# Az Ethernet kapcsolat próbája

- Ping próba: írja be a parancssorba a következő parancsot: PING 192.168.0.95
- Ha válasz érkezik, akkor próbálhatja a böngészővel az alábbiak szerint. Ha nem érkezik, ellenőrizze az alábbiak szerint.

TŰZFAL problémák: A jól működő tűzfal akadályozhatja a program működését.

# Az adatkapcsolat felvétele a terminállal

# A készülék beüzemelése

A készülék helyezzük áram alá (ez történhet adapterrel, illetve PoE-s készülék esetén a készülék a kommunikációs hálózatról automatikusan megkapja a tápfeszültséget), majd kapcsoljuk a kommunikációs hálózathoz (ami lehet Ethernet, USB, RS232/RS485). A megfelelő beállítások után az eszköz a hálózaton elérhetővé válik.

Műszaki paraméterek:

- Bemenet esetén relékontaktust tud fogadni, illetve potenciált max. 5V-ig
- Relékimenet esetén nyitó ill. zárókontaktust tud adni, terhelhetőség max. 1A
- Tranzisztoros kimenet: open drain, terhelhetőség max. 1A / 24V. (Ha nagyobb áram és feszültség kapcsolására van igény, megoldható, kiegészítő teljesítmény relét kell alkalmazni. Kérjük, jelezze igényét.)
- Közvetlen fogyasztókapcsolásra nem alkalmas
- IPThermo Pro hálózathoz (RS485 vonal CAT5 kábelen) csatolható
- Akár az összes IPThermo buszon lévő szenzor mérési eredményeit figyelheti
- Interfész választható: RS232, RS485, USB, vagy Ethernet
- ABS műanyag ház
- Falra akasztható
- Méretek: 12,598 cm x 6,779 cm x 2,451 cm (4,960" x 2,669" x 0,965")
- Fogyasztás: max. 1000mA
- Tápfeszültség: 12V vagy PoE

# Illesztés számítógépes rendszerekhez

A készülék számítógéphez csatolható RS232, RS485, USB illetve Ethernet interfészen keresztül is. A készülék a Procontrol által kifejlesztett, speciális protokollon kommunikál. Az IO portokat az IPThermo for Windows program tudja vezérelni. Ethernet interfész esetén a készülék webes felületen is elérhető, jelenleg az IP paraméterek megváltoztatására van lehetőség (IP-cím, alhálózati maszk, átjáró).

RS485 interfész segítségével IPThermo hálózathoz illeszthető, felügyelete megoldható az IPThermo for Windows programból.

A termék továbbfejlesztési tervei: portok kezelése telnet, snmp, webes felületen.

### Alkalmazási példák

### Távvezérlő funkció

A 1218-09 alkalmas általános vezérlési feladatok ellátására távoli vezérlőközpontból. A relék a helyszínen is kapcsolhatók.

### Épületautomatizálási funkció

Az készülék bővíthető RS 485 csatlakozóval, amely az IPThermo Pro alaphálózatot fogadja és kiszolgálja.

Az ilyenkor a relé kimenetek segítségével, épületautomatizálási beavatkozó egységként hűtés, és fűtésszabályozási feladatokat lát el.

Az IP Thermo Pro szerverek a hozzájuk csatlakoztatható szondákkal együtt alkotnak internet-hőmérő rendszert. A szenzorok az általuk mért értékeket továbbítják az IPThermo készülék(ek)hez, melyek adatai az Ethernet hálózaton keresztül olvashatók le.

Az IP Thermo Pro szerverrel és a hozzá csatolt – akár 240 db – szenzorok hálózatával lehetőségünk nyílik egy távoli objektum hő-, páratartalom-, nyomás- és légsebesség-értékeinek megfigyelésére az internet korlátlan távolságaiból. Az IP Thermo Pro szerver megfelel egy digitális adatgyűjtőnek, amely Ethernet hálózaton

keresztül olvasható le, és lehetővé teszi a mért értékek weblapon való publikálását, naplózását, grafikonos megjelenítését, vagy egy ön által fejlesztett programban való felhasználását.

Internetre vagy lokális IP-hálózatra csatlakoztatott számítógéppel lekérdezhető a mérőszondák környezeti hőmérséklete. A mellékelt szoftver lehetővé teszi hőmérsékletriasztások és egyéb beavatkozások kezelését. (Például a hűtőventillátorok vagy fűtőszálak elindítását a szükséges hőfoknál.) A mérőszonda hőmérsékletéről előre programozott időszakonként minták vehetőek. A mintákat weblapra publikálni, naplózni és grafikonon megjeleníteni is lehet egyszerre. Másik számítógépekről is nyomon követhetjük a hőmérsékletváltozásokat az internet-böngésző segítségével. Lehetőség van API-hívásokkal is, egy Windows dll (rutinkönyvtár) felhasználásával bármilyen Windows-alapú, saját fejlesztésű programból a mérőszonda adatainak lekérdezésére.

### Alkalmazási terület

- Számítógépek hőmérsékletfigyelése
- Szerverszobák hőmérsékletfigyelése
- Rádióadók, GSM-vevőtornyok hőmérsékletriasztására
- Egyéb elektromos eszközök túlmelegedés előtti vészleállítása
- Web-hőmérő
- Szünetmentes áramforrások védelme
- Meteorológiai felhasználás
- Egyéb környezeti monitorok
- Hűtőgépek
- Hűtőházak túlmelegedés elleni védelmére
- Fagyvédelem a vízzel működő rendszerekhez
- Uszodák vízhőmérsékletének internetes publikációjára
- Gyógyászati feladatok
- Laboratóriumi eszközök
- Otthonhőmérő, (Távirányított automatizált otthon. Mire hazaér hűtse le, vagy fűtse fel lakását a kellemes hőmérsékletűre.)

# 1. IO Panel Online

A web böngészőkön keresztül módosíthatja a készülék Ethernetes beállításait.

Bármelyik operációs rendszeren, bármelyik böngészővel használható.

Írja be a böngészőbe a készülék alapértelmezett IP címét: **192.168.0.250** 

Ha a böngésző megjeleníti a kezelőfelületet, akkor a *Kapcsolati beállítások* alatt az IP cím beviteli mezőben lehet egy új IP címet megadni, majd a Mentés gombbal rögzíteni a változást.

G G + (0) 1772. 168 D 238				3 4 × M	1.P
583 Spelvenski lijstet Kestjensel Da Medvensel 🔐 Rozastva D'Pert pavel	agaa siga	1	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	9 * 13 · 13 · 61 · 644 • 144	nsig + Fichlank - 🕡-
Procor	ntrol IO Port Pa Build 00020	anel		0000.00.00 00:00.0	a.
Kapcsolati 1	beällitäsok				
1. Starter 1. Starter1	Paramèter	Beälltandő érték	Jelenlegt állapot	Gyari érték	
	DHCP	O Be ⊗ N	hkaptativa	Dekaptaulus	
	3P dm		192.168.000-236	192.166.0.230	
4	apartabrezett átjáró	1 I.	191.166.000.001	192.106.0.1	
	Abddati mach		215 255 257,000	255.255.255.0	
		Mathia			
Biztonsági l	beällitäsok				
	Paraméter	Beállitandó érték	Jelenlegi állapot	Gyári érték	
26	luzó megazasa		kikapceniva	admin	
		N-laintáis a			
				O strend	



Ha nem látható a kezelőfelület, ellenőrizze a következőket:

- Helyesen csatlakoztatott-e mindent?
- Ellenőrizze, hogy a saját számítógépének IP címe ugyanebbe az alhálózatba esik-e: 192.168.0.xxx

## 3. Telnet

A Telnet ablakból is elérheti az IO Panelt. A Telnet vezérlő ablak elérésének lépései:

- Parancssor létrehozása: A Start menü / Futtatás ablakba írja be: Windows NT, 2000, XP-nél: cmd, Windows 98-nál: command, majd OK.
- Telnet csatlakozás: a Futtatás / Megnyitás szövegdobozba gépeljük be: telnet (a készülék IP címe)
   Pl: telnet 192.168.0.250
- Ekkor megjelenik az IO Panel üdvözlő képernyője: (ha az első megjelenéskor még nem kéri a jelszót, üssön egy Entert.)



# 4. Használat IPThermo for Windows programmal

Az IPThermo rendszerben használhatjuk kapcsolóként, illetve jelfogóként is az eszközt. Mindkét esetben nyolckapcsolós relésorként kell felvenni a szondák listájára, majd beállítani a megfelelő csatolást. Ezek után már lehetséges egy eseményhez hozzárendelni egy kimenet kapcsolását, illetve egy bemenet állapotának változásához rendelni egy eseményt.

IPThermo - adatrio	<ul> <li>Szenzorok, csatolók és relék</li> </ul>	beállítása x	
IPThermo Beállítások	Telepített csatolók Telepített szr	enzorok és relék	2
Adatok lekerdezése r Az öss Szám Név 19 Időjárásállomás 27 T-05 30 0817_R8 PT100 31 IPthermo126 32 NEdvességérzék 33 THP-05 35 121810 Panel	19         Időjárásállomás           19         Időjárásállomás           27         T-05           30         0817_R8 PT100 szenzorral           31         IPthermo126           32         NEdvességérzékelő           33         THP-05           35         1218 ID Panel	Név: 1218 ID Panel Típus: RR-08 nyolckapcsolós relésor A szenzor gyári címe: 1 Mérésadatok rögzítése közti idő (ezredmp): 3000 ▼ Csatoló: RS485 Konverter ■ Használatban van A relé száma a relésorban: ■ ▼	
	Új szenzor telepítése	Vájtoztatások mentése Kilépés	
Ezen a lapon állíthatja be	a telepített mérőszenzorok paraméter	eit,	

## 2. SNMP elérés

A készüléket SNMP protokollon keresztül is elérhetjük. A készülékhez mellékelünk néhány, lekérdezéshez, illetve kapcsoláshoz is használható segédprogramot. Mellékeljük továbbá a készülék mib-fájlját, mellyel egyéb SNMP programokkal is használható a készülék.

Portok OID-je: 1.3.6.1.4.1.13125.4.x, ahol x az elérni kívánt port száma (1..14)

Community lekérdezéshez: "public"

Community kapcsoláshoz: "private"

Az SNMP elérést a mellékelt MIB Browser program segítségével mutatjuk be. A telepítés után indítsuk el a programot, majd a File/Import/Local Directory menüpont kiválasztása után tallózuk ki a szintén mellékelt MIB fájlt (*io\_controller.mib*).

A Blackowi MIB Browser	a last /www.	
Load	2 🙆 🥸	
Sive A: PL Ent HOST-RESOURCES-MB HOST-RESOURCES-MB HOST-RESOURCES-MB REC1155-SMI REC1155-SMI REC1215-MID REC1215-M	Could not find the associated RFC file	
Mg Tree Scheme	The second	
Properties MEE Task Command Result		
Name	Value	
Ready		

Ezután töltsük be az így lefordított MIB-fáljt (az "Available MIBs" ablakban jelenik meg, "IO\_CTRL" néven, kattintsuk rá kétszer).

Placebwinets provide	THE PERSON NEW YORK	The second second
File Edit View Command: Tool: Help		
3 3 6 6 6 6	) 🖾 🔲 🥝 🌑 🖉 🎯 🥹 💷	
e e	Hold         192.160.0.         •         MOD         •         Properties           Value         •         ODD         1.3.6.1.4.1.13125.4.1.0	
MB Tree Schevel		
Properties MB Task Command Result		
Nave	Viske	
Name	parti	1.*
Ready	10.0	

A "Tree" fülre kattintva érhetjük el az IO panel portjait, az eszközsoron látható "get" és "set" gombokkal végezhetünk rajtuk műveleteket (állapot lekérdezése, ki-, bekapcsolás).

Compared and the second s	Image: Second	ates
E N procentral	Issue commands	
42 pert2 43 pert3 44 pert3 44 pert3 44 pert3 44 pert3 44 pert3 44 pert3 44 pert14 44 pert13 44 pert14	ODINAme ports Heat Intrans.com V2C User Prafts - Value 0 - Type Intrapol22 - NE OK Canon	
MB Dee Scheme		
Properties MEB Task Command Result		
and .	Value	
Jane.	porti	

További beállítások lekérdezésére, megváltoztatására is van mód, ehhez a fentebb említett módon be kell töltenünk az RFC1213-MIB-et ("MIB" fülre kattintva, az "Available MIBs" ablakban találjuk, kattintsunk rá duplán). "Tree" nézetben, a system ágban találjuk a sysDescr, sysObjectID, sysUpTime, sysContact, sysName és sysLocation obejktumokat. A sysContact a DS Manager tulajdonos nevével, a sysName pedig az eszköz fantázianevével egyezik meg, ezeket meg is változtathatjuk, a set parancsot használva.



Kapcsolat a gyártóval

Amennyiben megjegyzése, kérdése, igénye merül fel, az alábbiak szerint veheti fel velünk a kapcsolatot:

### **Procontrol Electronics Ltd.**

### Internet: www.procontrol.hu

service@procontrol.hu

### Hardver gyártás/szerviz:

6723 Szeged, Veresács utca 28/b.

Tel: (62) 444-007 Fax: (62) 444-181

Kérjük, hogy a programmal kapcsolatos problémáikat, igényeiket lehetőleg írásban közöljék, minél részletesebb és világosabb módon.