SGC-6 SMS Server

Kiadás 1.3.2

Procontrol Elektronika Kft.

aug. 16, 2022

Tartalom

1.	SGC	6 SMS Server Felhasználói leírás	1
	1.1.	Bejelentkezés	2
	1.2.	Eszköz státusz	5
	1.3.	Eszköz használata	6
	1.4.	Beállítások	8

1. fejezet

SGC-6 SMS Server Felhasználói leírás

SNS Sender® Web Access

Dátum:	2022. Augusztus 15.
Verzió:	1.3.2

1.1 Bejelentkezés

Csatlakoztassa az **SGC-6 SMS Server** -t a helyi hálózathoz, majd helyezze áram alá az eszközt. Ezt követően a DHCP szerver által kiosztott-, vagy az előre beállított statikus IP-címet, ha a böngésző címsorába beírja, elérheti az eszköz honlapját, melyen konfigurálhatja az SMS küldő eszközt. Az alábbi bejelentkező képernyő jelenik meg a weboldal megnyitása után, ahonnan a bejelentkezési adatokat megadva léphet tovább.



Alapértelmezett bejelentkezési adatok:

- Felhasználónév: admin
- •Jelszó: admin

Fallasan ál á n á n			
remasznalonev:	Adja meg a felhasználónev		
7013201	Auja meg a jeiszavat:		
Bejelentkezés			

1.1.1 Eszköz keresés a hálózaton

Lehetőség van az **SMS Sender**® eszköz megkeresésére Windows operációs rendszeren. Ez abban az esetben hasznos, ha DHCP-re van állítva az eszköz hálózati beállítása.

A Windows Fájlkezelőben a Hálózat menüponton belül megjelennek a hálózaton belül található **IP Speaker**® készülékek.



Az eszköz "SMSSender xx:xx:xx" néven jelenik meg a listában. Az xx:xx:xx az eszköz MAC címének utolsó 6 karaktere. Az ikonjára duplán kattintva meg lehet nyitni az eszköz weboldalát.

1.1.2 Nyelv választás

A jobb felső sarokban található A ikonra kattintva megjelenik az alábbi legördülő ablak:



Az angol vagy a magyar nyelv kiválasztása után a weboldal nyelve megváltozik a kiválasztottra.

1.2 Eszköz státusz

Bejelentkezést követően a státusz oldal jelenik meg, mely az eszköz legfontosabb adatait tartalmazza.



Többek között megtalálható itt az eszköz neve, IP-címe, az aktuális szoftver verzió.

Illetve itt állítható be az SMS központ telefonszáma.

1.2.1 SMS központ telefonszám beállítás

Az eszköz státuszánál a sor végén található egy **Szerkesztés** gomb. Arra rákattintva megnyílik az alábbi szerkesztő felület.

🙅 Eszköz státusza				
Eszköz neve SMSSender Device				
Eszköz típusa SMSSender				
SMS központ telefonszáma Yettel (+36209300099)				
Mentés				
Mégse				

Az **SMS központ telefonszáma** rublikánál egy lenyíló listából ki kell választani ahhoz a SIM kártyához tartozó szolgáltató telefonszámát, amilyen SIM kártyát a készülékbe helyeztünk. Majd a **Mentés** gombra kattintva lehet véglegesíteni a beállításokat.

1.2.2 REST API URL beállítás

Az eszköz státusz oldalon lehet beállítani azt az URL-t, ahová a beérkező SMS-ekről küldje az eszköz az értesítéseket.

REST API URL 🛟	
	Szerkesztés

1.3 Eszköz használata

1.3.1 SMS küldés

Az eszköz használatához szükség van egy programhoz, amellyel POST üzenetet lehet küldeni. Fontos, hogy az SMS központ számát első lépésben helyesen beállítsuk!

Az elküldendő üzenetet az eszköz IP címén a 7650-es PORT-ra kell küldeni. Pl. 192.168.3.166:7650

Parancs üzenet

Az alábbi JSON üzenetet kell kiküldeni az SMS küldéshez.

```
{
    "command": "send_sms",
    "tel_number": "+36301234567",
    "message": "Teszt uzenet"
}
```

Példa CURL-el

Az alábbi példával tesztelhető az SMS küldés, ehhez a curl parancssori programot használhatjuk, mellyel egyszerűen lehet POST üzenetet küldeni.

A fenti JSON üzenetet helyezzük el egy message.txt fájlba (de ez akármilyen tetszőleges nevet viselhet), és küldjük az eszköz 7650-es portjára:

curl -d "@message.txt" -X POST http://192.168.3.166:7650

Fájl készítése nélkül is tesztelhetjük, ekkor kézzel kell beírni a -d kapcsoló után a küldendő JSON üzenetet, egy, vesszős idézőjelek közé beágyazva, a következő módon:

```
curl -d '{"command":"send_sms","tel_number":"+36301234567","message":"Teszt uzenet"}' -H

→"Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.3.166:7650
```

Paraméterek magyarázata

Paraméter neve	Jelentése	Kötelező
command	Parancs neve	igen
tel_number	Címzett telefonszáma. Elfogadja a 06-tal és a	igen
	+36-tal kezdődő számokat is.	
message	SMS üzenet tartalma. Ékezetes karakterek használata	igen
	esetén 70 karakter áll rendelkezésre.	
	Egyéb esetben 140 karakter áll rendelkezésre.	

1.3.2 SMS fogadás

Az eszköz képes beérkező SMS-ek fogadására is. Ehhez a telefonba helyezett SIM kártya telefonszámára kell SMS-t küldeni.

A beérkezett üzenetet pedig a 2.2-es pontban beállított REST API URL-re fogja továbbítani az alábbi formában.

REST Üzenet

```
{
    "event": "received_sms",
    "from": "+36201234567"
    "content": "Az érkezett SMS üzenet tartalma"
    "msgid": "uuid"
}
```

REST Üzenet magyarázata

Paraméter neve	Jelentése				
event	Esemény neve. SMS érkezett				
from	Feladó telefonszáma				
content	SMS üzenet tartalma				
msgid	SMS UUID azonosítója				

1.4 Beállítások

Bal oldalon található a Beállítások menüpont, erre rákattintva előjönnek az alábbi almenük.



1.4.1 Hálózati beállítások

Ez a menüpont lehetőséget ad az egyes hálózati beállítások módosításra.

	≣ <				
K Automatikus elrejtés	🛞 Hálózati beállítások				
SMS Sender® Web Access	LAN Címkérés DHCP szervertől ☑ IP cím: 192.168.3.166				
 Általános Beállítások 	Alhálózati maszk: 255.255.255.0 Átjáró: 192.168.3.24 DNS szerver címe: 192.168.0.30,192.168.0.8				
Hálózati beállítások	Mentés és alkalmazás Mentés				
Készülék újraindítása / Firmware frissítése Elhasználók kezelése					

Címkérés DHCP szervertől

Ha van DHCP szerver a hálózaton, és nem szeretnénk statikus IP címet, akkor a jelölőnégyzetet bepipálásával és a vagy a gombra kattintva automatikusan beállításra kerülnek az alábbi pontok. Ebben az esetben nem aktívak a kitöltendő mezők.

Ha a jelölőnégyzetből kivesszük a pipát, akkor lehetőség van egyesével beállítani az alábbi paramétereket:

- IP cím
- Alhálózati maszk
- Átjáró
- DNS szerver címe

Fontos!

Mentés és alkalmazás

: elmenti a beállításokat és az eszköz újraindul (**Javasolt!**)



Hálózati beállítások gyári visszaállítása

Lehetőség van az alapértelmezett hálózati beállítások visszaállítására. Az eszközön található fizikai nyomógombot **legalább** 3 másodpercig nyomva kell tartani!

A gomb felengedése után átvált DHCP szerver által kiosztott IP cím használatára. Abban az esetben, ha a hálózaton található DHCP szerver.

1.4.2 Készülék újraindítása / Firmware frissítés

Ezen az oldalon tudjuk frissíteni a Firmware-t, visszaállítani a gyári beállításokat, megváltoztatni a Host-nevet, valamint újraindítani az eszközt.



Firmware frissítés

Ha elérhető új firmware a termékhez, azt a Procontrol Kft. szoftverfejlesztői továbbítják a felhasználó felé.

- Ezt a **.fw** kiterjesztésű **fájlt** a Fájl kiválasztása gombra kattintva lehet betallózni a számítógépről.
- A firmware fájl kiválasztása után a **Feltöltés** gombbal lehet elindítani a **fájlt feltöltését**. Kék csík jelzi a feltöltés állapotát.
- Miután a csík végigért, megjelenik a "A firmware sikeresen fel lett töltve!" szöveg, valamint az új firmware verziószáma, és kiadásának dátuma.



Annak érdekében, hogy a frissített firmware legyen használatban, az eszközt újra kell indítani. Ezt az
 Eszköz újraindítása

gombbal tehetjük meg. Ezután egy ellenőrző képernyő fogadja a felhasználót, miszerint biztosan újra szeretné -e indítani az eszközt.

Firmware frissítés	← Eszköz újraindítása
Jelenlegi verzió: 5.63.089 Kiadás dátuma: 2020.07.09. 12:03:13	Eszköz újraindítása
	← Gvári beállítások visszaállítása
Fájl kiválasztása python_deserver.fw	Gyári beállítások visszaállítása
Feltoftes	
A firmware sikeresen fel lett töltve!	
Új verzió: 5.63.090 Kiadás dátuma: 2020.08.10. 1 7	
A következő újraindítást ko a frissített firmware lesz hasz	ive elevis ind/tani az eszközt?
Eszköz újraindítása	
← Hostname megváltoztatása	
Jelenlegi Hostname: Procontrol	
Mentés	
• Az gombot megnyomva az eszköz újrai	ndításra kerül. Ekkor az alábbi töltőképernyőt láthatjuk:
Az eszköz újraino	dítása <mark>f</mark> olyamatban!
Kérem	várjon
	•

• Körülbelül egy perc várakozás után betölt a bejelentkező oldal, ami jelzi, hogy az eszköz újra üzemképes állapotban van, immáron a legfrissebb firmware -t futtatva.

Gyári beállítások visszaállítása



Ha valamilyen okból kifolyólag szükség van a gyári állapot visszaállítására, akkor azt egyszerűen a

gombra kattintva tehetjük meg.

Gyári beállítások visszaállítása

Eszköz újraindítása



Az eszközt bármikor újraindíthatjuk az

gomb segítségével.

A gomb lenyomása után egy ellenőrző képernyő fogadja a felhasználót, miszerint biztosan újra szeretné -e indítani az eszközt.

Eszköz újraindítása



Az Igen

gombot megnyomva az eszköz újraindításra kerül. Ekkor az alábbi töltőképernyőt láthatjuk:

Az eszköz újraindítása folyamatban! Kérem várjon...



Körülbelül egy perc várakozás után betölt a bejelentkező oldal, ami jelzi, hogy az eszköz újraindult.

1.4.3 Felhasználók kezelése

A felhasználók kezelése menüpontot megnyitva lehetőségünk van a weboldal felhasználói fiókjainak módosítására.

Automatikus elrejtés Felhasználók kezelése							
SIVIS Sender" TOZZADAS	+ Hozzáadás						
VVed Access Szűrés erre: Hozzáadás dátu Szűrés erre: Kilépés dátı Szűrés erre: Felhasználć							
Hozzáadás dátuma 🛟 Kilépés dátuma 🛟 Felhasználónév 🛟							
 ✓ Általános 2022.07.05. 13:42:35 admin Szerkesztés Viss 	zavonás						
Beállítások 2022.07.05. 13:42:35 proci Szerkesztés Viss	zavonás						
A táblázat sorainak száma összesen: 2 Időszükséglet: sql_count = 0.042s, sql_query_exec = 0.07s, dataset_end = 0.097s, html_gen_body	= 0.099s,						
Készülék újraindítása / Első < 1 1 > Utolsó							
Le Felhasználók kezelése							



Újabb felhasználókat adhatunk hozzá, akik ezután képesek lesznek a saját felhasználónév-jelszó párosukkal bejelentkezni a weboldalra.

La Felhasználók kezelése				
ID				
Név				
Procontr Olivér				
Hozzáadás dátuma				
2020. 08. 25.				
Kilépés dátuma				
éééé. hh. nn.				
Felhasználónév				
procontrol_123				
Jelszó				
Mentés				
Mégsem				

- ID: Automatikusan generálódik, nem kell kitölteni
- Név: Felhasználó neve
- Hozzáadás dátuma: Megadhatjuk mikortól legyen érvényes ez a felhasználói fiók
- Kilépés dátuma: Megadhatjuk meddig legyen érvényes ez a felhasználói fiók. Ha nem adunk meg dátumot,

akkor korlátlan ideig vagy visszavonásig használható lesz a fiók.

- Felhasználónév: Ékezet nélküli felhasználónév, melyet a belépésnél fog használni a felhasználó
- Jelszó: Belépéshez szükséges jelszó. (Állhat kis- és nagybetűkből, számokból, speciális karakterekből. Hossza nincs szabályozva)

Mentés

А

gombra kattintva elkészül az új felhasználói fiók, és megjelenik a listában.

- : A Szerkesztés gombot megnyomva ugyanaz az ablak tárul elénk, mint Hozzáadás esetén. Itt módosíthatjuk a Nevet, a Kilépés dátumát, valamint a Jelszót. A gombra kattintva érvényesíthetjük a módosításokat.
- : A kiválasztott felhasználó sorában, ha erre a gombra kattintunk, akkor visszavonjuk a jogosultságát a belépéshez.

Ekkor megjelenik egy értesítő buborék, hogy a felhasználó sikeresen vissza lett vonva. Ez annyit tesz, hogy a kilépés dátumát a jelenlegi időpontra állítja be. A szerkesztés menüpontban módosíthatjuk a visszavonást, egy későbbi kilépési időpontra állítva azt.



Szerkesztés

Szerkesztés

A **Szerkesztés** gombot megnyomva ugyanaz az ablak tárul elénk, mint **Hozzáadás** esetén. Itt módosíthatjuk a **Nevet**, a **Kilépés dátumát**, valamint a **Jelszót**.

Mentés gombra kattintva érvényesíthetjük a módosításokat.

Α

Visszavonás Vissz



A kiválasztott felhasználó sorában, ha erre a gombra kattintunk, akkor **visszavonjuk a jogosultságát** a belépéshez. Ekkor megjelenik egy értesítő buborék, hogy a felhasználó sikeresen vissza lett vonva.

Ez annyit tesz, hogy a kilépés dátumát a jelenlegi időpontra állítja be. A szerkesztés menüpontban módosíthatjuk a visszavonást, egy későbbi kilépési időpontra állítva azt.

≣ <				A(z) localhost közlendője A felhasználó, és a hozzá tartozó kártyák sikeresen visszavonva!			
よ Felhasz	nálók kezelése					ок	
+ Hozzáadás							
Szűrés erre:	Szűrés erre: Hozzáadás da	Szűrés erre: Kilépés d	Szűrés erre: Felhaszr				
Név 🛟	Hozzáadás dátuma 🛟	Kilépés dátuma 🛟	Felhasználónév 🛟				
Admin	2020.07.21. 14:28:03		admin	Szerkesztés	Visszavonás		
Procontr Olivér	2020.08.25. 00:00:00	2020.08.25. 09:59:50	procontrol_123	Szerkesztés	Visszavonás		
A táblázat sorainak :	száma összesen: 3 Időszükséglet: so	l_query_exec = 0.004s, dataset_	end = 0.021s, html_gen_bod	y = 0.021s,			
Első <	1 1 > Utolsó						